Mode d’emploi Wing Valve

Wing Valve:

Facilite la préparation, le remplissage ainsi que l’aération du système. Plus besoin de presser la chambre à gouttes. La Wing Valve permet aussi de réamorcer la chambre si le niveau venait à baisser.

Purger le set:

Par une pression sur les ailettes, remplir la chambre à gouttes aux 3/4. Ensuite ouvrir doucement le régulateur de débit et purger la tubulure. Le bouchon Flowstop laisse passer l’air. Refermer le régulateur de débit.

Ajuster le niveau de la chambre à gouttes:

Une pression sur les ailettes de la Wing Valve permet de remplir la chambre avec le soluté jusqu’à l’anneau indicateur de niveau. Ouvrir ensuite le régulateur de débit et rincer la ligne.